付属ソフトについて

本紙では、本製品に付属している各ソフトウェアの概要、インストール方法、お問い合わせ先について説明しています。マニュアルとあわせて、本紙もお読みください。
※株式会社メルコでは、下記の付属ソフトについてのお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

B's Recorder GOLD5 BASIC / B's CLiP

●概要

B's Recorder GOLD5 BASIC(以降、B's Recorder GOLDと記載します)は、DVD・CDライティングソフトです。DVD-R/RWやCD-R/RWへのデータの保存、音楽CDの作成、DVDやCDのバックアップなどができます。

B's CLiPは、パケットライティングソフトです。フロッピーディスクやMOのように、ファイル単位でのデータの書き込む際に使用します。

●インストール方法

簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)からインストールします。また、インストール途中でシリアル番号を入力する画面がありますので、下記の番号を入力してください。

シリアル番号

B's Recorder GOLD :
B's CLiP :

●使いかた

ソフトウェアのインストール後、電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で起動できます。

B's Recorder GOLD:
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[B.H.A]-[B's Recorder GOLD5]-[ユーザーズマニュアル]を選択します。

B's CLiP:
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[B.H.A]-[B's CLiP]-[ユーザーズマニュアル]を選択します。

●お問い合わせ先

お問い合わせ先	株式会社 ビー・エイチ・エー サポートセンター
インターネット	http://www.bha.co.jp/support/index.html
電話	06-4861-8234
受付時間	月～土 10:00～17:00(夏季・年末年始・特定休業日・祝祭日を除く)
FAX	06-6378-3336
ユーザー登録	ユーザー登録ページ http://cgib.bha.co.jp/

DVD-RAMドライバー、フォーマッタ

●概要

DVD-RAMドライバ、フォーマッタ(DVDform)は、本製品でDVD-RAMメディアを使うのに必要です。必ずインストールしてください。DVD-RAMメディアをフォーマットした後、ドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができるようになります。

●インストール方法

簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)からインストールします。

●使いかた

ソフトウェアのインストール後、電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で起動できます。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[DVD-RAM]-[DVD-RAMドライバー]-[DVD-RAMディスクの使い方]を選択します。

●お問い合わせ先

「**株式会社 ビー・エイチ・エー サポートセンター**」で行います。上記B's Recorder GOLD5 BASIC、B's CLiPのお問い合わせ先を参照ください。

DVD-MovieAlbumSE

●概要

DVD-MovieAlbumSEは、DVDビデオレコーディング(DVD-VR)の再生、編集ができます。

●インストール方法

簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)からインストールします。

●使いかた

ソフトウェアのインストール後、電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で起動できます。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Panasonic]-[DVD-MovieAlbumSE]-[オンラインマニュアル]を選択します。

●お問い合わせ先

お問い合わせ先	松下電器株式会社 お客様サポート
インターネット	http://www.panasonic.co.jp/customer/cn/
ユーザー登録	ユーザー登録ページ http://www.panasonic.co.jp/customer/cn/

MyDVD / CinePlayer

●概要

MyDVDは、オーサリングソフトです。DVキャプチャーからオーサリング、DVDビデオの作成ができます。またカット編集などの簡単な動画編集もできます。
CinePlayerは、プレーヤーソフトです。DVDビデオやビデオCDの再生ができます。

●インストール方法

インストールは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)から行います。

●使いかた

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。

MyDVD:
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[MyDVD]-[MyDVDの起動]を選択してMyDVDを起動した後、[ヘルプ]ボタン(?)をクリックしてください。

CinePlayer :
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[CinePlayer]-[CinePlayerの起動]を選択してCinePlayerを起動した後、画面上で右クリックし、[ヘルプ]-[CinePlayer ヘルプ]を選択してください。

●お問い合わせ先

お問い合わせ先	ソニック・ソルーションズ サポートセンター
インターネット	http://www.sonicjapan.co.jp/support/index.html
電話	03-5232-5065
受付時間	月～金 10:00～12:00、13:00～17:00(土日、祝祭日、年末年始を除く)
E-mail	dvdsupport@sonicjapan.co.jp
ユーザー登録	MyDVD 登録ページ http://www.sonicjapan.co.jp/register/register.html (MyDVDは、本製品に添付されている、はがきからもユーザー登録できます。) CinePlayer 登録ページ http://www.sonicjapan.co.jp/cineplayer/index.html

ArcSoft ShowBiz

●概要

ShowBizは、動画編集ソフトです。DVキャプチャーやタイトル文字の挿入やトランジッションなどの動画編集、カット編集などができます。

●インストール方法

インストールは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)から行います。

●使いかた

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[ArcSoft ShowBiz]-[ShowBiz]を選択します。ShowBizが起動したら、画面右上にある[ヘルプ]ボタン(?)をクリックしてください。

●お問い合わせ先

お問い合わせ先	アークソフト株式会社
インターネット	http://www.arcsoft.jp/support/index.html
電話	03-3834-5256
受付時間	月～金 10:00～12:00、13:00～18:00(祝日を除く)
FAX	03-5816-4730
E-mail	support@arcsoft.jp
ユーザー登録	ユーザー登録ページ http://www.arcsoft.jp/support/user_toroku.html

電子マニュアルによっては、パソコンにAdobe社Acrobat Readerがインストールされていないと読めないことがあります。インストールされていないときは、簡単セットアップのメニューから、[Acrobat readerのインストール]を選択し、[開始]をクリックしてください。

目的別クイックリファレンス

DVD/CDメディアをコピーするには

△注意 ・一般に著作権者の許諾なしに市販のメディアを複製することは法律により禁じられています。本製品を使用して複製する際には、オリジナルメディアの使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。
・プロテクトのかかっている(複製を禁止している)メディアをコピーすることはできません。
・2層のメディアや、4.7GB以上の容量のメディアをコピーすることはできません。

コピー元メディア

DVD-ROM、DVD-Video
CD-ROM、音楽CD

使用するアプリケーション

B's Recorder GOLD

付属のB's Recorder GOLDを使用してコピーします。

書き込むメディア

DVD-R/RW(4.7GB)

△注意 DVD-Rを使用するときは、4.7GB for General Ver.2.0規格準拠のメディアを使用してください。

CD-R/RW

読み出せる環境

本製品
DVD-R/RWを再生できるパソコン(ドライブ)またはDVDプレーヤ

本製品
CD-R/RWを再生できるパソコン(ドライブ)またはCDプレーヤ

パソコンにあるデータをバックアップするには

書き込むメディアがDVD-R/RW(CD-R/RW)かDVD-RAMかで、使用するソフトウェアが異なります。

用意するデータ

データを保管用、配布用としてバックアップしたいとき

パソコンにあるデータ

使用するアプリケーション

B's Recorder GOLD

付属のB's Recorder GOLDを使用してバックアップを行います。

B's CLiP

DVD-R/RW、CD-R/RWでパケットライト形式で書き込みするときは、B' CLiPを使用します。

メモ B' CLiPでメディアをフォーマットした後、ドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込みすることができます。

書き込むメディア

DVD-R/RW(4.7GB)

△注意 DVD-Rを使用するときは、4.7GB for General Ver.2.0規格準拠のメディアを使用してください。

CD-R/RW

読み出せる環境

本製品
DVD-R/RWを読み出せるパソコン(ドライブ)

本製品
CD-R/RWを読み出せるパソコン(ドライブ)

用意するデータ

データを保管用として
バックアップしたいとき

パソコンにあるデータ

使用するアプリケーション

DVD Form

付属のDVDFormでDVD-RAMメディアをフォーマット後、エクスプローラ上でマウスのドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込みすることができます。

メモ DVD-RAMドライバー、フォーマッタインストール後、ドライブアイコンを右クリックして表示されるメニューから[フォーマット]を選択すると、DVDFormが起動できます。

書き込むメディア

DVD-RAM

メモ メディアのフォーマット形式
・UDF1.5形式(推奨)
・FAT32形式

読み出せる環境

本製品
DVD-RAMを読み出せるパソコン(ドライブ)

DVD-Video/Video CDを作成、再生するには

用意するデータ

テレビ、ビデオ、ビデオカメラの映像

※別途インターフェース/ケーブルを用意し、パソコンに接続してください。

使用するアプリケーション

ShowBiz

付属のShowBizで次の作業を行います。
①映像をパソコンへ取り込みます(キャプチャ)。
②動画を編集します。

メモ 編集後の動画データをMyDVDに受け渡すことができます。

MyDVD

付属のMyDVDで次の作業を行います。
③メニューの作成(オーサリング)を行います。
④メディアへの書き込みを行います。

メモ カット編集以外の動画編集はできません。ShowBizで編集してください。また、MyDVDでも映像をパソコンへ取り込むことができます。編集をしないときはMyDVDだけでも作業できます。

書き込むメディア

DVD-Video作成時

DVD-R/RW(4.7GB)

△注意 DVD-Rを使用するときは、4.7GB for General Ver.2.0規格準拠のメディアを使用してください。

Video CD作成時

CD-R/RW

読み出せる環境

本製品(※1)
※1 付属のCinePlayerで再生します。
DVD-R/RWを再生できるパソコン(ドライブ)(※2)**またはDVDプレーヤ**
プレイステーション2(※3)
※2 別途DVD再生ソフトウェアをご用意ください。
※3 DVDプレーヤのバージョンが2.02以降で無いと正常に再生できないことがあります。

本製品(※1)
※1 付属のCinePlayerで再生します。
CD-R/RWを再生できるパソコン(ドライブ)(※2)**またはVideoCDプレーヤ**
※2 別途Video CD再生ソフトウェアをご用意ください。

DVDビデオレコーディング(DVD-VR)のDVD-RAMを編集、コピー、再生するには

用意するデータ

DVDビデオレコーダで録画したDVD-RAMメディア

使用するアプリケーション

編集時

DVD-Movie AlbumSE

付属のDVD-Movie AlbumSEで、DVDビデオレコーダーを使用して録画したDVD-RAMメディアを編集することができます。

コピー時

DVD-Movie Albumコピーツール

メモ DVD-Movie Album SEをインストールすると、スタートメニューにコピーツールが登録されています。

書き込むメディア

DVD-RAM

メモ メディアのフォーマット形式
・UDF2.0形式

読み出せる環境

本製品(※1)
※1 付属のソフトウェア DVD-Movie AlbumSEで再生します。
DVDビデオレコーダ
DVD-RAMを再生できるパソコン(ドライブ)(※2)
※2 別途DVD-VR再生ソフトウェアをご用意ください。

音楽CDを作るには

用意するデータ

オリジナルWAVEファイル、MP3ファイル

使用するアプリケーション

B's Recorder GOLD

付属のB's Recorder GOLDを使用して書き込みを行います。

書き込むメディア

CD-R/RW

読み出せる環境

本製品
CD-R/RWを再生できるパソコン(ドライブ)またはCDプレーヤ